



Návod na obsluhu



www.rika-firenet.com

1. Základné informácie

Zostava: RIKA firenet modul E 15402



RIKA firenet
modul
B17964



flexibilný USB
pripojovací kábel
N112331

Systémové požiadavky


- RIKA peletová alebo kombinovaná pec s dotykovým displejom (softvér V2.16 alebo vyšší)
- Internet prenosné zariadenia (napr : PC, Notebook, Tablet, Smartphone, ...)
- Aktuálne internetové prehliadače (napr : Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Android V4.4 alebo vyššie)
- Bezdrôtové siete s pripojením na internet

2. Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1




2



3




4



5



6



Vyberte sieť a zadajte svoje sieťové heslo (WPA2).

Symbol  označuje aktívne pripojenie.

Ak sa sieť nezobrazí ani po niekoľkých pokusoch, môže sa stať, že pokrytie signálom je nedostatočné.

3. Registrácia užívateľa



Vytvorte si nový užívateľský účet na: www.rika-firenet.com

Ak umožníte zisťovanie polohy vo vašom zariadení, tak vaša skutočná adresa bude automaticky prijatá.

Vaše prihlasovacie údaje budú zaslané na vašu e-mailovú adresu.

4. Pridanie pece

Po prihlásení sa na www.rika-firenet.com, môžete vašu prvú pec pridať na váš užívateľský účet.



Stove place

e.g. "living room", "1st floor", "2nd floor",...

ID

1 01234567

Token

2 iJK%&/56

save

delete

cancel

ID číslo a ID token sú oboje osemciferné čísla bez medzier.

RIKA Firenet modul je nevyhnutný pre každú pec.

5. Nastavenie

Menu "nastavenie" sa môže otvoriť



tlačidlom, vo vrchnej časti, napravo.



Summary/Súhrn

Výber obsluhovanej pece. Možnosť úpravy/prispôsobenia pece.



Add stove/Pridať pec

Pridať ďalšie pece na váš užívateľský účet.



Manage account/
Spravovať účet

Zmena osobných údajov.



Change password/
Zmeniť heslo

Zmeniť aktuálne heslo.



Log out/Odhlásiť sa

Odhlásenie sa z RIKa firenetu.

6. Prevádzka

Pre viac informácií ohľadom obsluhy pece, sledujte inštrukcie na vašom dotykovom displeji vašej peci. Internetový ovládací panel podporuje len príslušné položky menu ovládané pomocou internetu.



Po každom vstupe, sa symbol prenosu dát objaví sa na zobrazovacej ploche. Po úspešnom prenose dát, sa zobrazovacia plocha aktualizuje.



na zobrazovacej ploche. Po úspešnom prenose dát,

Prevádzkové údaje sú synchronizované v pravidelných intervaloch medzi pecou a RIKa firenet. Simultánne vstupy nie sú akceptované, vstup sa musí opakovať.

Hlavné menu



HOME

zapnutie/vypnutie pece, nastavenie vykurovacieho výkonu alebo nastavenie izbovej teploty (iba v prípade, ak je pripojený izbový/priestorový senzor)



MODE/Režim

Voľba požadovaného prevádzkového režimu (manual, automatic, comfort)



SETUP/Nastavenie

Možné nastavenie ďalších funkcií (napr : MultiAir)



INFO

Informácie o prevádzkovom stave

7. Upozornenia a chybné oznamy

Všetky upozornenia a chybné oznamy sú zobrazené na displeji. Chybné oznamy musia byť najprv potvrdené na peci a až potom opäť potvrdené na RIKA Firenete.

Ak je pec odpojená od siete, ikona siete sa zmení na neaktívnu,



a displej zobrazí stav "off – line".

Zobrazenie na peci	Prijaté opatrenia
Lost connection to the module (stratené pripojenie k modulu)	Skontrolujte pripojenie vášho firenet modulu.
Internet connection lost (pripojenie Internetu stratené)	Skontrolujte internetové pripojenie, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu.
Lost connection to the server (stratené pripojenie k serveru)	Skúste sa pripojiť znova neskôr.

SK



KAJMONT SERVIS, s.r.o.
Pletárska 12/A
969 01 Banská Štiavnica
Tel: 0907 426 135,
E-mail: kajmont@kajmont.sk,
Web: www.kajmont.sk
